

**INSTALLATION INSTRUCTIONS For Part #s:
INSTRUCCIONES DE INSTALACION Pour Partie Nos.:
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Para Parte Nos.:**

11300

NOTE:

BEFORE ATTACHING MIRROR, WE RECOMMEND THAT YOU CLEAN VEHICLE MIRROR. YOU MAY ALSO WISH TO APPLY A THIN COAT OF WAX.

PRODUCT MAY MAR FINISH. WEDGE TO BE INSERTED THIN EDGE FIRST.

NOTA:




ANTES DE COLOCAR EL ESPEJO, RECOMENDAMOS QUE USTED LIMPIE EL RETROVISOR DEL VEHICULO. TAMBIEN PUEDE APLICAR UNA CAPA FINA DE LA CERA.

EL PRODUCTO PUEDE ESTROPEAR FINAL DEL ESPEJO. LA CUNA DEBE ESTAR INSERTADO CON EL BORDE DELGADO PRIMERO.

NOTE:

AVANT D'ATTACHER LE RETROVISEUR DE REMORQUAGE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NETTOYER LE RETROVISEUR DU VEHICULE. IL SE PEUT QUE VOUS VOULIEZ AUSSI APPLIQUER UNE COUCHE LEGERE DE CIRE.

LA FIN DE MARS DE MAI DE PRODIUT. LE COIN ETRE INSERE LE BORD MINCE PREMIEREMENT.

1	
	<p>AFFIX FELT STRIP TO WEDGE AS SHOWN. MAKE SURE WEDGE IS CLEAN. CLEAN WITH ISOPROPYL ALCOHOL AND A CLEAN RAG, IF NECESSARY.</p> <p>PONGA SENTÍA LA TIRA A LA CUÑA COMO MOSTRADO. CERCIORESE LA CUÑA ES LIMPIO CON ALCOHOL DE ISOPROPYL Y UN HARAPO LIMPIO, SI NECESARIO.</p> <p>APPOSER LA BANDE DE FEUTRE POUR ENFORCER COMME INDICÉ ASSURER QUE LE COIN EST PROPRE. NETTOYER AVEC L'ALCOOL D'ISOPROPYLE ET CHIFFON PROPRE, SI NECESSAIRE.</p>
2	
	<p>SLIDE THE TOWING MIRROR OVER THE MIRROR HEAD AND THEN INSERT WEDGE BETWEEN THE TOWING MIRROR AND MIRROR HEAD.</p> <p>DESLLICE EL ESPEJO QUE REMUELCA SOBRE LA CABEZA DEL ESPEJO Y LA CUÑA DE LA ADICION ENTRE LA CABEZA DEL ESPEJO Y EL ESPEJO QUE REMUELCA.</p> <p>GLISSER LE MIROIR TRACTANT PAR-DESSUS LA TÊTE DE MIROIR ET LE COIN D'INSERTION ENTRE LE MIROIR TRACTANT ET LA TÊTE DE MIROIR.</p>
3	
	<p>ALIGN THE THREADED HOLE WITH THE MOLDED CUP ON THE BACK OF THE WEDGE. SCREW KNOB THROUGH RAISED HOLE ON BACK OF TOWING MIRROR. TIGHTEN SECURELY.</p> <p>ALINEE EL HOYO ENHEBRADO CON EL MOLDEO COPA EN LA ESPALDA DE LA CUÑA. ENROSQUE LA PERILLA POR HOYO LEVANTADO EN LA ESPALDA DE REMOLCAR EL ESPEJO. APRIETE SEGURAMENTE.</p> <p>ALIGNER LE TROU ENFILE AVEC LA TASSE MOULÉE SUR LE DOS DU COIN. VISSER LE BOUTON PAR LE TROU HAUSSE SUR LE DOS DE TRACTER DE MIROIR. RESSERRER ASSURÉMENT.</p>

- Please remove Custom Towing Mirrors before entering automatic car washes. Use extra precaution when approaching tight spaces, such as ATM terminals and other drive-through services.
- Quite por favor le Custombre Remolcar los Espejos antes de entrar lavacohechess automáticos. Utilice la precaución extra al acercarse los espacios apretados, tal como terminales de ATM y otros servicios para automovilistas.
- Si vous plait enlever Coutume Tracter les Miroirs avant d'entrer la voiture automatique se lave. Utiliser la précaution supplémentaire en approchant des espaces tendus, tels que les terminaux de guichet automatique et les autres services d'unité-par.

CIPA-USA

3350 GRISWOLD ROAD
PORT HURON, MI 48060
800-872-2472

www.cipausa.com